

# PFLEGE- UND REINIGUNGSEMPFEHLUNG

## TEPPICHFELL TENDER



Mit Ihrer Kaufentscheidung haben Sie einen ganz besonderen Teppich mit besten Gebrauchseigenschaften erworben. Ihr Teppich bleibt mit wenig Zeit und Mühe sowie regelmäßiger Pflege lange schön. Wenn Sie folgende Empfehlungen beachten, haben Sie viel Freude an Ihrem neuen Teppichfell.

### SCHARFKANTIGE GEGENSTÄNDE MEIDEN

Bitte schieben Sie keine scharfkantigen Möbel über den Teppich bzw. das Fell. Produktionsbedingt können Fasern und überstehende Fäden im Flor bei neuen Teppichen vorkommen, diese können Sie problemlos abschneiden bzw. absaugen.

### REGELMÄSSIGES SAUGEN ODER AUSKLOPFEN

Regelmäßiges Saugen vom ersten Tag an ist besonders wichtig. Saugen Sie Ihren Teppich bitte nicht mit rotierenden Bürsten. Rotierende Bürsten können bei längerem Gebrauch den Flor verletzen. Eventuelle Flusenbildung ist, gerade in den ersten Wochen und Monaten, völlig normal. Der Flor kann beim Begehen bzw. Strapazieren nach und nach lose Fasern von der Produktion abgeben. Entsprechend muss das Fell regelmäßig und auch vielleicht einmal mehr gesaugt werden. Alternativ kann das Fell natürlich auch ausgeklopft werden.

### DER ABNUTZUNG ENTGEGENWIRKEN

Eine einseitige Abnutzung (Druckstellen) und eventuelle Farbänderung durch Sonneneinwirkung können Sie vermeiden, indem Sie Ihren Teppich von Zeit zu Zeit drehen. Trittschattierungen auf besonders weichen Flormaterialien sind typisch. Bitte stellen Sie möglichst keine Blumentöpfe auf Ihren Teppich. Benutzen Sie außerdem keine haushaltsüblichen Putz- oder Reinigungsmittel wie z. B. Spülmittel, Glasreiniger etc. Diese Mittel dringen tief in die Faser ein und sind mit klarem Wasser nur schwer zu entfernen. Der Teppich würde durch die Restbestände des Reinigungsmittels im Flor deutlich schneller wieder verschmutzen.

### FLECKENTFERNUNG

Der meiste Schmutz wird von außen in die Wohnung herein getragen und auf dem Teppich eingetreten. Die beste Reinigung besteht also darin, schon diesen Schmutz zu vermeiden. Doch ist bereits ein Fleck auf Ihrem Teppich, dann sollten Sie diesen nach Möglichkeit direkt nach dem Entstehen beseitigen.

### BESONDERHEITEN

Sie können dieses Teppichfell bei 30 Grad im Schonwaschgang in Ihrer Waschmaschine waschen. Achtung: Textilfasern im feuchten Zustand verschmutzen besonders schnell an. Hängen sie den Teppich zum Trocknen auf und achten Sie auch die komplette Durchtrocknung. Vermeiden sie dabei die Nutzung von Wäscheklammern zur Befestigung, um Druckstellen zu vermeiden.

Schütteln Sie das Fell nach der Wäsche am besten einmal gut aus oder wuscheln Sie mit den Händen durch den Flor, damit die Oberfläche wieder schön flauschig wird.