SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION

INFOBLATT TEPPICHE GEEIGNETE FÜR FUßBODENHEIZUNG

SCHÖNER WOHNEN KOLLEKTION

Fußbodenheizungen arbeiten mit Wärmestrahlung. Die Wärme wird dabei gleichmäßig über den Boden in den ganzen Raum abgegeben. Wenn Sie einen Teppich, der nicht ideal für die Verwendung mit Fußbodenheizung geeignet ist, in den Raum legen, wird die Wärmeabgabe in den Raum gestört. Um einen Hitzestau zu verhindern, ist es wichtig, einen Fußbodenheizung geeigneten Teppich hinzulegen.

Kriterien für den perfekten Teppich:

Der Bodenbelag

Die Florhöhe und -dichte des Teppichs

Das Material des Teppichs

BODENBELAG

Der Bodenbelag, der auf der Heizung verlegt ist, ist ein entscheidender Faktor für deinen perfekten Teppich bei Fußbodenheizung. Egal ob Fliesenboden, Holz oder Laminat, Sie müssen nur die Besonderheiten des jeweiligen Bodenbelags berücksichtigen.

Keramik- bzw. Fliesenboden eignet sich am besten für die Kombi, Fußbodenheizung und Teppich. Keremik lässt die Wärme gut durch und und ist besonders hitzebeständing. Holz bodengebeläge sind besonders empfindlich bei hohen Temperaturen.

FLORHÖHE

Bei höheren und dichteren Flor wird die Heizkraft der Fußbodenheizung beeinträchtigt. Die Wärme geht bei Flachgewebeteppichen besser durch. Möchten Sie aber lieber einen flauschigen Teppich, dann können Sie auch diesen auf deiner Fußbodenheizung auslegen. Das entscheidende daran ist nur die Flordichte.

MATERIAL:

Normalerweise erfahren Sie ganz einfach in den Produktdetails, ob der Teppich für die Verwendung mit Fußbodenheizung geeignet ist. Wolltepiche eignen sich sehr gut für Fußbodenheizungen, da sie eine gute Wärmeleitfähigkeit haben.

Für die o. g. Empfehlungen können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.
Sie dienen als zusätzliche Hinweise und stellen eine unverbindliche Richtlinie ohne Anspruch auf Vollständigkeit dar.

Otto Golze & Söhne GmbH | Langes Feld 29 | 31860 Emmerthal (Deutschland)

Stand 10/2023